



De Doe-Het-Zelf Instructie

Algemene Tips:

- Lees de instructies op de ververpakkingen.
- Volg onderstaande instructies stap voor stap.
- Uw Alacar Manager heeft uw persoonlijk advies voor de voorbereiding beneden aangevinkt en uw schuuradvies op de achterzijde uitgelegd.
- Plak delen af die niet bewerkt worden met afplakband en papier of plastic.
- Kijk voor meer info op www.alacar.nl.

Schuurtips:

- Gebruik waar mogelijk een schuurblok bij schuren. Schuur extra voorzichtig bij randjes, ramen en kunststof onderdelen.
- Schuur altijd stapsgewijs en volgens een glad verloop, zoals aangegeven in het schuuradvies.
- Schuurpapier types (van grof naar zeer fijn): P120 - P220 - P320 - P400 - Scotch Brite Yellow.

Veiligheidsadvies:

- Gebruik veiligheidsbril, handschoenen en masker bij schuren, ontvetten en spuiten.
- Werk altijd in een goed geventileerde ruimte en bij temperaturen boven 10 °C.
- Rook niet tijdens ontvetten en bewerken.
- Houd verf uit zon en warmte.

Stap 1. Wassen

Geen resultaat zonder goede voorbereiding. Zorgvuldig de auto vuil- en vetvrij maken zorgt voor een stralend eindresultaat.

Let op: gebruik warm water met allesreiniger of water met een scheutje ammonia. Gebruik geen autoshampoo vanwege wax-resten op uw auto.

- Was de auto met spons en sopje.
- Spoel de auto na met schoon water.
- Droog de auto met zachte schone doek.

Stap 2. Ontvetten

De auto moet goed ontvet worden. Een vingerafdruk kan uiteindelijk teruggezien worden in de laklaag. Bovendien hecht verf zich niet op vette ondergronden. Ga dus grondig te werk.

Let op: draag handschoenen, veiligheidsbril en uw masker. Ontvet autodeel voor autodeel en gebruik elke keer een schoon stukje doek.

- Zet masker en bril op en doe handschoenen aan.
- Bevochtig een schone doek met ontvetter.
- Breng de ontvetter op het te behandelen deel aan.
- Neem het deel af met een nieuwe schone doek.

Stap 3. Voorbewerken

3A - Voorbewerken zonder beschadiging

Wanneer u geen beschadigingen aan de te repareren delen heeft, moet u toch het oppervlak opruwen met bijvoorbeeld Scotch Brite Yellow voor optimale hechting.

Let op: bescherm uw lichaam altijd tegen het schuurstof met persoonlijke beschermingsmiddelen.

- Zet masker en bril op en doe handschoenen aan.
- Schuren met schuurpapier P400 of opruwen met Scotch Brite Yellow (zie schuuradvies).
- Ga naar Stap 4 - Auto Nalopen.

3B - Voorbewerken met primer

Krassen en oneffenheden in de laklaag moeten gevuld worden.

Uw Alacar Manager heeft aangeraden de plek te behandelen met primer. Voor hechting van de primer moet u goed schuren.

Lees uw schuuradvies op de achterzijde zorgvuldig.

Let op: lees voor gebruik eerst de instructies op de verpakking van Sikkens

Spot Primer. Spuit niet in dikke lagen: u heeft dan kans op zakkers.

Meerdere dunne lagen aanbrengen zorgt voor een strakker resultaat.

- Zet masker en bril op en doe handschoenen aan.
- Reparatieplek schuren met P220 (zie schuuradvies).
- Omgeving van de reparatieplek schuren met P320 (zie schuuradvies).
- Stofvrij maken.
- Ontvetten als aangegeven bij Stap 2 - Ontvetten.
- Afplakken van niet te repareren delen.
- Spuiten: 1e dunne laag Sikkens Spot Primer aanbrengen op reparatieplek. Houd 10-15 cm afstand.

- h Drogen: wacht tot primer mat is aangedroogd (3-5 minuten).
- i Herhaal stap "g" en stap "h" tot een egaal resultaat is bereikt.
- j Laat de primer goed uitharden (30 minuten bij 20 °C), alvorens te schuren met P320 (zie schuuradvies).
- k Schuren van gehele reparatiezone met P400 en uitspuitzones met Scotch Brite Yellow (zie schuuradvies).
- l Ga naar Stap 4 - Auto Nalopen.

3C - Voorbewerken met plamuur en primer (steenslag, krasjes etc.)

Diepere krasen of deukjes moeten goed gevuld worden voor een onzichtbaar herstel. Aangeraden wordt de plekken te behandelen met plamuur en primer. Breng dunne lagen aan voor een optimaal resultaat.

Let op: lees voor gebruik eerst de instructies op de verpakkingen van Sikkens Spot Primer en Sikkens Polykit IV (=plamuur). Spuit de primer niet in dikke lagen: u heeft dan kans op zakkers. Breng de plamuur ook in laagjes aan. Meerdere dunne lagen aanbrengen zorgt voor een strakker resultaat.

- a Zet masker en bril op en doe handschoenen aan.
- b Reparatieplek schuren met P220 (zie schuuradvies).
- c Omgeving van de reparatieplek schuren met P320 (zie schuuradvies).
- d Stofvrij maken.
- e Ontvetten als aangegeven bij Stap 2 - Ontvetten.
- f Plamuren: vul de kras/ deuk door aanbrengen dunne laag plamuur en trek het strak met plamuurmes of spatel.
- g Drogen: wacht tot plamuur is aangedroogd (1-3 minuten).
- h Herhalen van stap "f" en stap "g" tot een egaal resultaat is bereikt.
- i Uitharden: laat plamuur drogen alvorens te schuren (30 min. bij 20 °C).
- j Oneffenheden van plamuur wegschuren met P220 (zie schuuradvies).
- k Strak schuren met P320 en schuurblok.
- l Omgeving geplamuurde reparatieplek schuren met P320 (zie schuuradvies).
- m Stofvrij maken.
- n Ontvetten als aangegeven bij Stap 2 - Ontvetten.
- o Afplakken van niet te repareren delen.
- p Spuiten: 1e dunne laag Sikkens Spot Primer aanbrengen op reparatieplek. Houd 10-15 cm afstand.
- q Drogen: wacht tot primer mat is aangedroogd (3-5 minuten).
- r Herhaal stap "p" en stap "q" tot een egaal resultaat is bereikt.
- s Laat de primer goed uitharden (30 minuten bij 20 °C), alvorens te schuren met P320 (zie schuuradvies).
- t Schuren van gehele reparatiezone met P400 en uitspuitzones met Scotch Brite Yellow (zie schuuradvies).
- u Ga naar Stap 4 - Auto Nalopen.

Stap 4. Auto Nalopen

Zonlicht, vuil en vocht kunnen het eindresultaat van de gehele reparatie nadelig beïnvloeden. Het beste is om de auto direct na het schuren naar Alacar te brengen.

- a Controleer of uw werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de instructie, zodat uw auto klaar is voor de volgende stap bij Alacar.
- b Bescherm de reparatieplek.
- c Vlak voor aflevering bij Alacar: maak de auto vet- en stofvrij.

Stap 5. Breng de auto naar Alacar

Let op: zorg dat u uw verfrestanten naar de Chemocar of een ander inzamelpunt voor chemisch afval brengt.

U kunt uw auto brengen op : datum _____

U kunt uw auto halen op : datum _____

Uw schuuradvies

